

KRAFT & DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCIJOS VADOVAS

Originalių instrukcijų vertimas

Ėjimo kojūgai



KD5546 ir KD5547

Prieš montuodami ir naudodami, atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes jos yra svarbios gaminiui.

ĮRENGIMAS

1. Atlaisvinkite vamzdžių spaustukus

2. Įkiškite apatinius statramsčio vamzdžius per vamzdžių spaustukų apačią.

3. Pritvirtinkite apatinius amortizatoriaus vamzdžius prie fiksavimo laikiklio.

4. Prijunkite naudodami pridedamą šešiabriaunį varžtą ir nailoninę fiksavimo veržlę. Tvirtai priveržkite ir surinkimas baigtas.

5. Viršutinius amortizatorių vamzdžius užmaukite žemyn ant apatinių amortizatorių vamzdžių ir per vamzdžių spaustukus. Sureguliuokite taip, kad kojų diržai būtų šiek tiek virš didžiosios kojų arkų dalies.

6. Įstatykite vamzdinius spaustukus į spaustukų laikiklių angas pagal blauzdų dydį, užtikrindami, kad sumontuotos siūlės būtų tiesios, ir tvirtai priveržkite. Pritvirtinkite kulno atramas prie pėdų atramų.

NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Diržo įtempimas

Pėdų atramos skylės naudojamos atstumui tarp pėdos atramos ir kulno laikiklio reguliuoti.

Pirmiausia pritvirtinkite kojų dirželius, tada dėvėdami pritvirtinkite lanko ir pirštų dirželius.

Pirmiausia atlaisvinkite pėdos arkos ir pirštų dirželius, tada nuimdami atlaisvinkite kojų dirželius.

2. Į priekį / atgal balansas

Jei kojelės pakrypsta į priekį, atlaisvinkite vamzdžių spaustukus ir pasukite kojų diržus bei amortizatorių vamzdžius atgal, tada priveržkite spaustukus. Reguliavimas skirtas užtikrinti tinkamą pusiausvyrą pirmyn ir atgal. Kojelių pusiausvyrą kontroliuoja visos spyruoklinės sistemos centrinė dalis. Dirbtinis pakreipimas į priekį arba atgal sutrikdys pusiausvyrą. Niekada nelenkite kojų diržų.

Jei naudojant kojeles jūsų kūnas linksta į priekį, sureguliuokite apatinės spyruoklės reguliatorių.

Jei jūsų kūnas atsilošta, sureguliuokite viršutinės spyruoklės reguliatorių.

Šalia vamzdžių spaustukų esantys spaustukai naudojami polių pusiausvyrai palaikyti. Be to, darbuotojas gali reguliuoti spaustukų laikiklius, kad jie atitiktų kastuvų storį.
stiebas..

3. Aukščio reguliavimas

Įstatykite šoninio strypo laikiklį į šoninio strypo laikiklių jungtis pagal savo blauzdų dydį. Tai užtikrins, kad sumontuoti kiliai stovėtų tiesiai.

Nuimkite nykštukinius varžtus. Tolygiai pakelkite atramos kojas iki norimo aukščio, sulygiuokite sparnų ventiliacijos angas kojose ir prailginimo vamzdžiuose, įsukite nykštukinius varžtus ir tvirtai priveržkite.

ATSARGIAI!

Nedėvėkite kojinių be tinkamų mokymų jas naudoti.

Nedėvėkite kojeles su pernelyg susidėvėjusiomis ar modifikuotomis dalimis.

Nevaikščiokite riebaluotais ar slidžiais paviršiais.

Nekovokite smėlėtoje, uolėtoje, nelygioje, purvinoje ar pernelyg minkštoje vietovėje.

Nedirbkite šalia palaidų laidų, virvių, elektros kabelių, popierinių maišelių, sudaužyto stiklo, vamzdžių ir pan.

Nevaikščiokite ant pastolių, suolų, lentų, taburečių ir pan.

Neneškite sunkių krovinių vaikščiodami ant polių.

Nebėgiokite ir nevaikščiokite greitai ant polių.

Neavėkite kelnų aukščiau nei būtina.

Nesustokite apsvaigę nuo narkotikų ar alkoholio.

INFORMACIJA

1. Prieš naudojimą atidžiai apžiūrėkite polius ir įsitinkinkite, kad konstrukcija neturi jokių defektų. jokių pažeidimo požymių ir per didelio susidėvėjimo jungties taškuose.
2. Prieš naudojimą pakeiskite visas pažeistas arba pernelyg susidėvėjusias kojelės dalis.
3. Visus dirželius laikykite pritvirtintus ir tvirtai pritvirtintus.
4. Pirmiausia, užsidėdami kojeles, pritvirtinkite viršutinę kojų dirželį.
5. Nuimkite nuo pado viską, kas galėtų sumažinti sukibimą.
6. Vaikščiokite tik tinkamais kietais paviršiais ir lygiu reljefu.
7. Uždenkite arba apsaugokite grindų angas, laiptines ir pan.
8. Eikite tik į priekį, apsisukdami, kad pakeistumėte kryptį.
9. Lipdami laiptais aukštyn arba žemyn, nuimkite atramas.
10. Keldami daiktus nuo grindų, paprašykite pagalbos.

PATIKRINKITE PRIEŠ PRADĖDAMI DARBĄ

Įsitinkinkite, kad visos atramos nėra pažeistos ar per daug susidėvėjusios, o visos veržlės ir varžtai yra priveržti. Šiuo atžvilgiu atkreipkite ypatingą dėmesį į visus amortizatorių vamzdžių mazgus ir varžtus su sparneliais.

Įsitinkinkite, kad kiekvienas laiptelis visiškai neliečia grindų, nes niekada neturėtumėte vilkti ar slysti kojomis. Nedirbkite šalia palaidų laidų, virvių, elektros laidų, popierinių maišelių, sudaužyto stiklo ir pan.

Įrankius reikia sudėti į iš anksto paruoštą maišą, kad būtų išvengta pavojingo įrankių nešiojimo su kojelėmis.

PRIEŽIŪRA

Prieš naudojimą atidžiai apžiūrėkite kojeles ir pasirūpinkite blauzda.

Lengvai sutepkite spyruoklės komponentus

Subtilių komponentų keitimas

Nailoninių įvorių keitimas

Nykštukinių varžtų keitimas

Lanko diržų keitimas



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Gamintojas: FOREINTRADE SA

Gamintojo adresas: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Statybinės ir dažymo poliai

Modelis (komerciniai pavadinimai): KD5546 18–30 colių / KD5547 – 24–40 colių

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. 2001/95/EB

Pagal standartus:

SO 900:2008

EN 13157:2004+A1:2009

EN ISO 20957-1:2013

EN ISO 20957-5:2016

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos tvarkymą: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 2025-02-20